NITO

協約形取付台　　取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

安全のための注意事項

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

危険	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■使用上のご注意

注意

・次のような場所では使用しないでください。感電・火災等の原因となったり、錆・腐食等が発生する恐れがあります。
▪腐食性ガスのある場所　▪可燃性ガスのある場所　▪振動、衝撃のある場所


■施工上のご注意

注意

・電気工事（取付・施工）は有資格者が行ってください。

■品名記号・概略寸法図

品名記号	1セット内容
BP31-1K	10個
BP31-1K-Z	1個



■用途

協約形ブレーカの取付にご使用ください。

■使用方法

30P連結されています。必要な極数に切断してご使用ください。連結部の切断状況によって、切断部にバリが発生することがあります。切断部に触れる場合には注意してください。
また、取付は112mmピッチの幅25mmごとにφ5.5の抜き穴が設けてありますのでご利用ください。

施工業者名	
TEL	施工年月日　　年　　月　　日

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。また、ご不明な点がありましたら弊社技術相談室にお問い合わせください。

この取扱説明書の内容は2007年2月現在のものです。

NITO 日東工業株式会社
技術相談室／愛知県愛知郡長久手町蟹原2201番地
TEL. 0561（64）0152
http://www.nito.co.jp

日本製

〈再生紙を使用しています〉